



نحوه باز کردن درب زودپز

www.bananshop.org



چکیده مقاله

در این مقاله می خواهیم تا نحوه باز کردن درب زودپز را مورد بررسی قرار بدهیم و توضیحات لازم در این خصوص را بیان کنیم. پس جایی نرید و ما را تا آخر مقاله همراهی کنید.

گروه نویسندگان بنان شاپ

دسته بندی: [خانه زندگی](#)



زمان تقریبی مطالعه این مقاله:

۶ دقیقه

[لینک این مقاله در وبسایت بنان شاپ جهت](#)

[ثبت نظرات شما](#)

امروزه زودپزها در اکثر آشپزخانه ها جای خوش کرده اند و کار پخت و پز را برای کدبانوهای خانه دار به ویژه خانم های شاغل راحت تر کرده اند. در واقع زودپز وسیله ای برای پخت و پز مواد غذایی می باشد که دارای یک دیگ و سرپوش است. دیگ زودپز از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته شده است و بر روی در سرپوش آن دریچه ای برای فرار بخار آب وجود دارد. همان طور که می دانید زودپزها غذا را با کمک آب و در فضایی کاملاً بسته آماده می کنند. در این مقاله می خواهیم تا نحوه باز کردن این دستگاه کاربردی را مورد بررسی قرار بدهیم و توضیحات لازم در این خصوص را بیان کنیم. پس جایی نرید و ما را تا آخر مقاله همراهی کنید.



چگونگی باز کردن درب زودپز

- اصلی ترین نکته در خصوص باز کردن درب زودپز، این است که اجازه بدهید تا دستگاه مدت زمان پخت را به طور کامل سپری کند.
- توجه داشته باشید که بعد از تمام شدن کار دستگاه، باید حتماً باید صبر کنید تا بخار درون زودپز به طور کامل خارج شود.
- برای باز کردن درب زودپز، هرگز آن را زیر آب سرد قرار ندهید.
- در هنگام انتخاب و [خرید زودپز](#)، سعی کنید دستگاهی را خریداری کنید که دارای قفل ایمنی باشد و تا تمام نشدن کامل بخار، درب آن باز نشود.
- برای باز کردن درب، باید زودپز را در فضایی ثابت قرار بدهید. تا شما هنگام دست زدن به دستگاه تسلط کامل داشته باشید.
- حالا وقت آن رسیده که به آرامی شروع به باز کردن قفل های درب زودپز نمایید.
- مواظب باشید که دست و صورت خود را در بالای درب قرار ندهید، چرا که انجام این کار می تواند موجب سوختگی گردد.
- اکنون بعد از انجام دادن مراحل فوق، درب زودپز را به آرامی بردارید و پس از خروج کامل باقی مانده بخارها، محتویات درون دستگاه را تخلیه کنید.

نحوه باز کردن درب زودپز برقی

بعد از اینکه غذا به طور کامل پخته شد، باید در ابتدا دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید. سپس صبر کنید تا بخار به طور کامل خارج شود. اگر می خواهید تا به صورت دستی کار خارج شدن بخار را انجام دهید، باید شیر تخلیه بخار را کنار گرفته و صبر کنید تا بخار از چپ و راست به طور کامل خارج شود؛ اما اگر بخواهید این کار به صورت طبیعی انجام شود، ۳۰ دقیقه زمان لازم است. پس از اتمام پخت در زودپز برقی، به صورت خودکار دستگاه شروع به خارج کردن بخار می کند. در این حالت نشانگر صفحه، گزینه‌ی LO:00 را نشان می دهد. این گزینه بدین معنی است که زودپز در حالت گرم نگه داشتن غذا می باشد.



نکات ایمنی در خصوص نحوه باز کردن درب زودپز

- هرگز درب دستگاه را تا خروج کامل بخار، با زور و فشار باز نکنید.
- از تکان دادن زودپز خودداری کنید.
- زودپز معمولی را روی شعله گاز باز نکنید.
- باز هم به شما توصیه می کنیم تا در هنگام باز کردن درب دستگاه، دست و صورت خود را از بخار دور نگه دارید.
- زمانی درب زودپز را باز کنید که سوپاپ اطمینان از کار افتاده باشد و بخار به صورت کامل خارج شده باشد.

چه دلایلی باعث باز نشدن درب زودپز می شوند؟

گاهی اوقات مشکل باز نشدن درب زودپز به خراب شدن واشر پلاستیکی دور درب دستگاه ربط دارد. تحت چنین شرایطی شما باید تا سرد شدن کامل زودپز صبر کنید و سپس به کمک فردی ماهر اقدام به باز کردن و سپس تعویض کردن واشر پلاستیکی نمایید. یکی دیگر از دلایل باز نشدن درب زودپز برقی، سفت کردن بیش از حد قفل های درب می باشد. در این شرایط بعد از سرد شدن دستگاه، شما باید چند دقیقه زودپز را زیر آب گرم بگیرید و بعد با رعایت نکات اصولی و ایمنی به باز شدن درب بپردازید. لازم است بدانید در صورتی که زودپز شما به قفل ایمنی مجهز باشد تا زمانی که غذا به طور کامل نپزد و بخار آب کاملاً خارج نشده باشد، درب دستگاه باز نمی شود.



نحوه باز کردن درب زودپز در این مقاله بازگو شد. هر یک از کاربران این دستگاه به کمک مطالب ذکر شده در این مقاله، می توانند به راحتی درب دستگاه خود را باز کنند و از خوردن غذاهایشان لذت ببرند. در آخر توصیه ما به شما عزیزان این است تا در صورت باز نشدن درب زودپز برقی یا معمولی، برای تعمیر و بررسی کردن، این دستگاه را نزد تعمیرکار متخصص ببرید.